お手軽かんたん取付！

取付作業の際は、自動車のエンジンを切り、周りの安全を確認の上作業を行ってください。
取付作業の際は、エンジンを切り、純正マフラーが冷えてから作業してください。
代表的な車種の取付例のため、テール形状の違いにより、手順等が異なる場合がございます。

＜セット内容＞	製品本体（マフラーカッター）×１　作業用ニトリルグローブ ×１set　落下防止バンド ×１　落下防止用フック ×１ 六角穴付き止めねじ（長さ２種類）×10 本　ナット ×６　六角レンチ ×１　取付説明書 ×１

注意：取付車種によって、付属品（バンド，フック，止めねじ）のサイズ等が異なります。

＜ご用意いただきたい工具＞	10mm のスパナ マイナスドライバー（8mm のスパナでも可）

取付手順７STEP

STEP 01 ニトリルグローブをはめましょう

作業用として、ニトリルグローブを１セット付属しています。すごく丈夫で、細かなボルトもつかみ易いので、作業中の手傷から、あなたの手を守ります。

STEP 02 仮合わせをして、取付イメージを確認します

カッターを取り出して、取付位置に合わせてみましょう。最初にイメージしておくと、後の作業がスムーズに進みます。

STEP 03 取付ボルトと落下防止フックをセットします

付属のボルトにナットを取付して本体の４点のボルト穴に固定します。この時に、頂点のボルトには、ナットで止める前に落下防止フックを付けておきます。

STEP 04 落下防止用のバンドをパイプに通します

バンドとパイプの間に 5mm ぐらいのスペースを残して仮止めしてください。
（マイナスフドライバー、もしくは 8mm のスパナをご用意ください。）

STEP 05 カッター本体を取付します

カッターを最適な位置に４点の取付ボルトを締めて固定します。そして、落下防止フックをバンドに通して落ちないように引っ掛けます。
この時、４点の取付ボルトなども仮止めの状態にしておくと後で、位置の調整が可能です。

STEP 06 取付ボルトを本締めします

取付位置が決まったら、取付ボルトを付属の六角でしっかり固定します。
この時、バンパーとの干渉がないかもご確認ください。

STEP 07 仮止め箇所と緩み防止のナットを締めます

緩み防止のナットをマフラーカッターが動かないようにしっかり締めこみます。
最後に落下防止バンドを一番遠い位置へ動かしてしっかり固定してください。

補足 取付完了後、最初は少し走行いただいて、ボルト等の緩みがないか確認をして増し締め作業を必ず行ってください。

補足 取付完了後、走行中の異音や、バンパーとの干渉がないかご確認ください。干渉等が見られた場合は、製品を取り外し、位置の調整を行ってください。

取付作業など不慣れなお客様は、販売店にご依頼することをおすすめします。

CAUTION 安全のために注意とお願い

- 本製品を取付いただく場合、エンジンを切り、純正マフラーが冷えてから作業してください。
- パーキングブレーキとサイドブレーキをかけ、完全に停止させてから作業してください。
- 本製品に付属しています落下防止フックは必ず取付してください。
- 本製品を取付の際、緩み防止のナットもしっかり締めてください。
- 取付後も定期的に、ボルトの緩みや破損がないか確認してください。
- 製品本体に破損や変形などが確認された場合は、製品の使用をお止めください。
- 本製品が取付説明書にしたがって正しく取付されていない場合の不具合等につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 作業中の怪我や、製品の破損につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

株式会社ユーアイ
〒587-0063　大阪府堺市美原区大饗 158-1
TEL：072-363-8913　　FAX：072-363-8914
http://www.ui-vehicle.com
info@ui-vehicle.com