フェンダーレスキット Parts No 140-2030 対応車種 ゼファー1100

この度は、フェンダーレスキットのお買い上げ、誠に有難うございます。

- **本製品はレーザーカットにより製作されておりバリ等によってケガをする恐れがございます。取り付け作業を安全に行う為にヤスリを使用してバリ等を除去してご使用ください。**
- **ご使用の際、亀裂などが発生していない事を定期点検し、異常がある場合は即座に使用を中止してください。**

付属品内容確認

付属品の内容をご確認ください。

1. フェンダー本体 x 1個
2. ナンバーマウントプレート x 1個
3. ウィンカーブラケット 左 x 1個
4. ウィンカーブラケット 右 x 1個
5. テールレンズマウントスペーサー x 3枚
6. トラスボルト M6-L15 x 6本
7. キャップボルト M8-L20 x 2本
8. Uロック付きナット M6 x 6個
9. フラットワッシャ M6 x 6枚
10. スプリングワッシャ M8 x2枚

取り付ける前に

シート・テールカウル・テールランプ Assy を車体から取り外してください。

テールランプのナット等は再使用しますので、無くさないように十分注意してください。

テールランプの取り付け

純正フェンダーからテールランプ Assy 取り外し、フェンダーに取り付けされているダンパーとカラーも取り外してください。

1. フェンダー本体のテールランプマウント穴のカウル側面に**5. スペーサー**をセットし、ダンパーの溝部分に**1. フェンダー本体**と**5. スペーサー**を収めてください。

純正マウントカラーをセットしてテールランプを固定してください。

車体への取り付け

純正フェンダーと同じように**9. ボルト**をカウル側からマウント部分にセットし、**1. フェンダー・10. ワッシャ・9. ナット**の順に仮止めしてください。

フレームマウント部分の車輌後端は**1. フェンダー・2. プレート・10. ワッシャ・9. ナット**の順に仮止めしてください。

全てのボルトを仮止めしましたら、フェンダーの全体的な位置関係を調整した後に本締めしてください。

ウィンカーの取り付け

フレームグリップを固定している位置へ**3. と4. ブラケット**を固定します。ウィンカーの配線が届く範囲で、お好みに合わせて前後いずれかのマウント部分に固定できます。**7. ボルト**に**10. ワッシャ**をセットし、**3. または4. ブラケット・フレームグリップ**の順にセットして**7. ボルト**を固定してください。

ウィンカーブラケットは装着方向を変更する事により、前後へ4段階位置を変更できます。位置によっては荷掛けフックがご使用いただけなくなります。

点灯確認

ご使用の前に、必ずポジション・ブレーキ・ウィンカーの点灯テストを行ってください。

点灯しない場合は、配線の挟み込みや球切れなどご確認の上、正常に点灯するように修理してご使用ください。

シート・テールカウルなど取り外した部品を元の通りに取り付けてください。

テールカウルとテールランプの位置関係をご確認ください。極端にテールカウルがテールランプと干渉している場合は**1. フェンダー本体**を曲げるなどして無理な干渉を防いでご使用ください。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。