SLIGHT REAR FENDER

スライトリアフェンダー



【　適合車種　】

Kawasaki Z900RS SE 2026

189-1443

この度はスライトリアフェンダーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくために、本説明書を事前にお読みください。

1. 製品の取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
2. 各部分の締め付けトルクなどは、車輌メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。
3. 本製品の一部はレーザーカットにより製作されており、バリ等によってけがをする恐れがございます。取り付け作業を安全に行うために、バリ等がある場合はヤスリ等で除去願います。
4. ご使用の際、亀裂などが発生していないことを定期点検し、異常がある場合は即座に使用を中止してください。

キット内容		＊付属品の内容をご確認ください
①	フェンダー本体	1 pc
②	リフレクターブラケット	1 pc
③	延長ハーネス	1 pc
④	テールランプステー	1 pc
⑤	フランジナット M6	1 pc
⑥	フランジボルト M6-L15	1 pc
⑦	ロックナット M8	4 pc
⑧	平ワッシャ M8	4 pc
⑨	ロック付きフランジナット M6	2 pc
⑩	ボタンヘッドボルト M8-20	4 pc
⑪	ナンバープレートマウントブッシュ	2 pc
⑫	リアカメラブラケット	1 pc
⑬	H 型ダンパー	2 pc
⑭	ダンパーカラー	2 pc
⑮	キャップボルト M5-L25	2 pc
⑯	平ワッシャ M5	4 pc
⑰	ナット M5	2 pc
⑱	両面テープ	1 pc



流用純正部品一覧

Ⓐ	ウィンカー左 / 右	1pc
Ⓑ	ウィンカーブラケット	2pc
Ⓒ	リフレクター	1pc
Ⓓ	ナンバー灯	1pc
Ⓔ	ナンバー灯ダンパー / スクリュー	2pc
Ⓕ	テールランプ	1pc
Ⓖ	テールランプダンパー / スクリュー	2pc
Ⓗ	テールランプダンパー防振ダンパー	1pc
Ⓘ	サイドリフレクター	2pc
Ⓙ	GPS アンテナ	1pc
Ⓚ	リアカメラ ASSY	1pc





こちらの部品は、ノーマルリアフェンダーを分解して流用します。
分解の方法については 3 ページをご参照ください。

取付手順

【ノーマルテールカウル取り外し】

- シートを取り外します
- ○印のボルト(4箇所)を外し、☆箇所に刺さっているピン(3箇所)を外側に引き抜いて取り外します。

■ 使用工具:六角レンチ4mm



【シートロックプレート取り外し】

- ○印のボルト(4箇所)を外しシートロックプレートを取り外します。
  ＊○印のボルトも外し、シートロックプレートの最後部に付いている
  Ⓗテールランプ防振ダンパー(赤四角印内)を外します。

■使用工具:ソケット10mm



取付手順

【ETCユニット取り外し】



● ○印のボルト（2か所）を外し、ETCユニットを車体前方へ逃がしておきます。

■ 使用工具：六角レンチ5mm

【リアフェンダー取り外し　（画像 4）】



● □部分の白色の【R】と書かれたラベルがついている黒色の配線、黄色の配線を取り外します。

● ○部分のコネクタ 3箇所（白・黒・青）を取り外します。

● △印のボルト（2か所）を外し、Ⓕテールランプと

Ⓖテールランプダンパー／スクリュー、ワッシャーを取り外します。

■ 使用工具：ロングドライバー(プラス)

【リアフェンダー取り外し】



● △部分のボルト（2箇所）を取り外します。

● ○部分のボルト(4箇所)を取り外します。

■ 使用工具：六角レンチ3mm.5mm

【リアフェンダー分解　（画像5）】



● ナンバープレート、リアカメラを取り外します。

● 取り外したリアフェンダーを画像の向きにして、カバーを止めている
○印のボルト（4箇所）を外します。

● □印のボルトを外し、Ⓒリフレクターを取り外します。

■ 使用工具：ドライバー(プラス)

取付手順

【リアフェンダー分解　（画像 6）】



- ○印のボルトを外し荷掛けフックを取り外します。
- カバーを取り外します。
- Ⓙ GPS アンテナと GPS アンテナを取り付けているステーを取り外します。

  ※GPS アンテナ以外の部品は使用しません。

■ 使用工具：ドライバー (プラス)

【ナンバー灯の取り外し】



- ○印のボルト (2 箇所) を外し、Ⓓナンバー灯とⒼダンパー / スクリューを

  取り外します。

■ 使用工具：ロングドライバー (プラス)

【ウインカーの取り外し】



- ○印のボルト (2 箇所) を外し、Ⓑウインカーブラケットと

  Ⓐ左右ウインカーを取り外します。

  ＊このボルト、ウインカープラグは再使用します。
  ＊残った部品は使用しません。



■ 使用工具：ロングドライバー (プラス)

【テールランプの取り付け】



- ①本体のテールランプ取り付け部にⒼテールランプマウントダンパーを

  はめ込み、純正テールランプ取り付けビスでⒻテールランプを取り付けます。

■ 使用工具：ドライバー (プラス)

取付手順

【ナンバー灯の取り付け】

● ①本体のナンバー灯取り付け穴にⒺナンバー灯マウントダンパーをはめ込み
スクリューと⑯ワッシャーでⒹナンバー灯を取り付けます。

■ 使用工具：ロングドライバー (プラス)



【ウインカーの取り付け】

● Ⓐウインカー (左右) を①本体にセットし、ウインカープラグ
→Ⓑウインカーブラケットの順で組み込み、ボルトで固定します。
＊カプラーカラー黒：右　青：左
＊ウインカープラグを必ずご使用ください。

■ 使用工具：ロングドライバー (プラス)



【リアカメラ取り付け 1】

● 【リアフェンダー分解】で取り外したリアカメラブラケットを
カメラとブラケットに分解します。

● ○印二箇所のゴムダンパーを取り外します。

※取り外したブラケットは使用しません。



【リアカメラ取り付け 2】

● ⑫リアカメラブラケットに先程取り外したダンパーを取り付けます。



取付手順

【リアカメラ取り付け 3】

● 先程ダンパーを取り付けたブラケットに、カメラブラケット純正ボルトを用いて
リアカメラを取り付けます。



【車体への取り付け】

● ①本体を⑩ボタンボルト M8、⑧平ワッシャ M8、⑦U ロックナット M8 で
車体 4 箇所に固定します。

＊ボルト頭が下側、ワッシャ / ナットが上側になります。
＊取り付けの際、左右ウインカー・ナンバー灯 3 本の配線を挟み込んで
しまわないよう、中央凹部に逃がしてください。

■ 使用工具：六角 5mm. ソケット 13mm



【車体への取り付け

● ○印部分に⑬H 型ゴムダンパー、⑭カラーを取り付けます。
車体側にダンパーのヒダの大きい側が来るように取り付け
テールランプに取り付けされていたモジュールステーを挟み込み
⑮ボルト M5→⑯M5-20mm ワッシャー→⑭カラー
→モジュールステー→⑰ナット M5 の順に取り付けします。

■ 使用工具：六角 4mm. ソケット 8mm





【メインハーネスへの取り付け】

● テールランプ配線に、③延長ハーネスを接続し、ウインカー配線
ナンバー灯配線、GPS アンテナ配線、リアカメラ配線をそれぞれ
メインハーネスに接続します。



取付手順

【GPS 取り付け、戻し】

● 画像〇印部分に、⑱両面テープを用いて
GPS アンテナを固定します。
＊約 24 時間は安定するまで放置してください。



固定ができたら、シートロック、
ETC ユニットを元に戻します。

【テールランプステーの取り付け】

● ④テールランプステーにⒽテールランプステー防振ダンパーを
セットし、テールランプ側に押し込んだ後⑥フランジボルトと
⑤フランジナットでシートロックブラケットをはさむように取り付けます。

■ 使用工具：ソケット 10mm



【テールランプ角度調整　（画像 9)】

● ロングテールカウルを仮止めし、テールランプとのバランス調整を
行います。テールランプステーの固定部分は長穴となっているので、
バランスを見ながら前後いずれかにずらして位置調整します。

※前方向：上がる
※後ろ方向：下がる



【リフレクターブラケット / ナンバープレートの取り付け】

● ②リフレクターブラケットにⒸリフレクターを取り付けます
⑨U ロック付フランジナット、純正ワッシャを使用して
ナンバープレートとドライブレコーダーステーを固定します。
また、ブラケット左右に①サイドリフレクターを固定します。
＊締めすぎは本体の破損にも繋がるためご注意ください。



取付手順

ロングテールカウル・シートを取り付けてください。
取り付け後は、各部の締め付け状態、配線の取り回し
および灯火類の正常な作動を必ず確認してください。
以上で取り付け作業は完了です。



【定期点検】

- 取り付け後約 100ｋｍ走行後目安にて再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- 走行約 500ｋｍ毎を目安に、各部ボルトの緩みや異常が無いか定期点検を行ってください。

＊ナンバープレートの取り付け部の耐荷重設定は、ナンバープレート、リフレクター以外の取り付けを想定していません。
特にスチール製ナンバープレートベース等の重量物の併用は、本体の破損を招く原因となりますので決して使用しないで下さい。

製品に関するご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

株式会社ピーエムシー
〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071 番地
TEL0799-60-0101　E-mail：info@win-pmc.com