ＯＷタイプハンドルスウィッチ (右側)
＜Parts No.７１－１００４＞１９７９～８０　Ｚ１０００Ａ３／Ａ４
１９７９～８０　Ｚ１Ｒ－Ⅱ型　各ＵＳモデル・ライト常時点灯用

この度は、ＰＭＣオリジナルＯＷタイプハンドルスウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品(燃料タンクなど)を、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスウィッチを取り外し、ＯＷスウィッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②右記の通りに配線接続を行って下さい。

※　ＯＷスウィッチの緑／黄色と茶色のコードは、ブレーキスイッチ用です。スタンダードのマスターシリンダーの場合は使用しません。

③左サイドカバー内にある、ヒューズボックスの４Ｐコネクターの接続を取り外し、付属の延長コードの４Ｐコネクターを割り込ませて接続して下さい。

④ＯＷスウィッチの３Ｐコネクターと、延長コードの３Ｐコネクターを接続して下さい。

※赤／黄のコードは、左側ＯＷスウィッチを使用する際に接続します。

⑤バッテリーや、取り外した車輌部品を元通り戻し、ＯＷスウィッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。