ＯＷタイプハンドルスウィッチ　（左側）

<Parts No.７１－１１０４>　　１９７７－８０　Ｚ１Ｒ－Ⅰ/Ⅱ型　全モデル

この度は、ＰＭＣオリジナルＯＷタイプハンドルスウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

ライト常時点灯モデルの車両に取り付ける場合、ヘッドライトディバイス機能のキャンセルリレー（Parts No71-0012）が別途必要となります。

①スタンダードの左側ハンドルスウィッチを取り外し、ＯＷスウィッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②ＯＷスウィッチの９Ｐコネクターと、車輌ハーネスの９Ｐコネクターを接続して下さい。

③右図の通りに配線接続を行って下さい。

④付属の短絡ﾋﾟﾝ（ｵｽ端子Ｘ２）を、メインハーネスの水色と黄/青のコードに接続して下さい。

⑤バッテリーや、取り外した車輌部品を元通り戻し、ＯＷスウィッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。

ＯＷ ｽｳｨｯﾁ側	⇒⇒⇒⇒⇒	ﾒｲﾝﾊｰｽ側
青	⇒⇒⇒⇒⇒	青/黄
黒	⇒⇒⇒⇒⇒	ﾌﾚｰﾑｱｰｽ
黄/赤	⇒⇒⇒⇒⇒	茶
緑	⇒⇒⇒⇒⇒	赤/黄
黄	⇒⇒⇒⇒⇒	赤/黒