ＯＷタイプハンドルスウィッチ　（左側）

<Parts No. ７１－１１１４>１９７７～７８　Ｚ１０００Ａ１／Ａ２（ギボシタイプ）

この度は、ＰＭＣオリジナルＯＷタイプハンドルスウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

① スタンダードの左側ハンドルスウィッチを取り外し、ＯＷスウィッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

② 右表の通りに配線接続を行って下さい。

③ バッテリーや、取り外した車輌部品を元通り戻し、ＯＷスウィッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。

ＯＷスウィッチ側		メインハーネス側
青	⇒⇒⇒	青
緑	⇒⇒⇒	赤／黄
黄	⇒⇒⇒	赤／黒
黄/赤ｽﾄﾗｲﾌﾟ	⇒⇒⇒	茶
茶/白ｽﾄﾗｲﾌﾟ	⇒⇒⇒	橙
茶	⇒⇒⇒	緑
深緑	⇒⇒⇒	灰
桃	⇒⇒⇒	黒/白ｽﾄﾗｲﾌﾟ
黒	⇒⇒⇒	ﾌﾚｰﾑｱｰｽ