ＬＥＤウィンカーシステム

この度は、㈱ピーエムシー製品のご購入誠に有難う御座います。
ご使用する前に、必ず本説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意：ご使用の場合、必ず本製品に付属するウィンカーリレー、レジスターを併用して下さい。

警告：ＬＥＤウィンカーの改造、分解は絶対に行わないで下さい。火傷や、火災などの事故につながる恐れがあります。

警告：専用レジスターは、連続使用中に発熱します。火傷や、火災などの事故につながる恐れがあります。

本製品には、ウィンカーステーは付属しておりません。別途ご用意下さい。

キット内容

① ＬＥＤウィンカー　×4 個
② 専用ウィンカーリレー　×1 個
③ 専用レジスター　×2 個

取り付け手順

① 安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外して作業を行って下さい。取り付ける際、必要に応じてシートやサイドカバー等取り付け時に支障となる部品を取り外して下さい。
② 車輌に取り付けされているウィンカー、ウィンカーリレーを取り外して下さい。
③ ＬＥＤウィンカーを取り付けて下さい。

配線接続

① ウィンカーの配線を接続します。

ＫＡＷＡＳＡＫＩ　１９７２～１９７５　Ｚ１／Ｚ２に取り付ける場合

警告：レジスターを使用します。1分以上の連続点灯を行った際に発熱による火傷や、火災の恐れがあります。

前後のウィンカー各々にレジスターを使用します。

≪前後ウィンカー共通≫

メインハーネス	レジスター	LEDウィンカー
緑色	青 色	左ウィンカーの緑色
灰色	赤 色	右ウィンカーの灰色
黒色・黄色のストライプ	黄 色	左ウィンカーの黒色
黒色・黄色のストライプ	黒 色	右ウィンカーの黒色

ＫＡＷＡＳＫＩ　１９７６以降の車輌に取り付ける場合、レジスターは使用しません。

② 付属のウィンカーリレーを車輌ハーネスに取り付けて下さい。

≪前後ウィンカー共通≫

メインハーネス		LEDウィンカー
緑色	⇒⇒⇒⇒	左ウィンカーの緑色
灰色	⇒⇒⇒⇒	右ウィンカーの灰色
黒色・黄色のストライプ	⇒⇒⇒⇒	黒色

各配線が確実に接続されている事を確認して下さい。確認されましたらバッテリーを接続し、点灯テストを行って下さい。

作業前に取り外した部品を元の通りに取り付けして下さい。

以上で取り扱い説明は終了です。
ご不明な点などが御座いましたら購入店、もしくは㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。