

転落防止/安全対策品

D-GRIP

脱着式アシストグリップ

特許出願中

2025年7月中旬頃
発売開始予定

▶▶ **装着簡単！** 脱着式アシストグリップが新登場！

▶▶ フロント・リア部のあおりエビカン部左右に取付可能

▶▶ 握りやすい、昇降時の補助アイテム

<使用上の注意事項>

- ・装着時、エビカンで確実に固定されていることをご確認ください。
 - ・本製品を取付したまま、羽根、あおりを閉めないでください。
 - ・ウイング羽根ロックには装着しないでください。
- ※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

 **allsafe**
ALLSAFE JAPAN LTD.
オールセーフ株式会社

<商品説明>



【取付イメージ】

POINT①

全面コーティングが施されており、傷が付きにくい

POINT②

蛍光反射テープ標準取付

POINT③

フロント・リア側のあおりエビカン部左右に取付可能

POINT④

あおりステップと併用することで、より安全にお使い頂けます。

※あおりステップ/注番：AS-TR、AS-TRH

<取付方法>

※本製品を取付したまま、羽根・あおりを閉めないでください。

【正常に取り付けられた状態】



①あおり用エビカンのフック部に長孔部を取り付ける。



②フックに正しく取り付けられたことを確認後、エビカンでロックする。



③正しくロックされ、本製品が外れないか確認する → **取付完了**



安全にご使用ください。

製品名

注番

最大使用荷重

重量

脱着式アシストグリップ

D-GRIP

100kg

0.4kg

仕様は改良の為、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

オールセフ株式会社

横浜本社 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル9F
TEL.045-681-8171 FAX.045-681-8170

東北支店 〒989-6225 宮城県大崎市古川塚目字石名坂37-1
TEL.045-681-8171 FAX.045-681-8170

関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-21 ニチレイ天満橋ビル3F
TEL.06-6948-6151 FAX.06-6948-6157

九州支店 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-5-18
TEL.092-292-8491 FAX.092-292-8378