

尺寸:90*132mm, 80g 书纸双面四色印刷, 风琴折

90mm

MR1
ご利用にあたっての注意事項

安全上のご注意（必ずお守りください）	
・ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ・この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を記載しています。 ・各事項は以下の区分に分けて記載しています。	
表示の説明	
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死または重傷（※1）を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死または重傷（※1）を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）を負う可能性が想定される場合および物的損害（※3）の発生が想定される」内容です。
※1 重傷	失明・けが、やけど（高温・低温）、感電・骨折・中等で後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の療養を要するものを指します。
※2 軽傷	治療に入院や長期の療養を要さない、けが、やけど（高温・低温）、感電等を指します。
※3 物的損害	家財・家財および家畜・ペット等に関わる拡大損害を指します。
図記号の説明	
	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかた場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手を握ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づき行為の強制（必ず実行いただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていたことを示す記号です。

本体／内蔵電池／同梱物共通	
危険	
	必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、ストーブのそば、こたつや布団の中、直射日光に当たる場所、炎天下の車内、ポケット等）での使用や放置、保管をしないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	電子レンジ、IH調理器等の加熱調理器、圧力鍋の高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	砂や土、泥をかいたり、直に置いたりしないでください。また、砂が付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	水等の液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿等）で濡れた状態では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。 本端末、ACアダプターは防水性能を有しておりません。水濡れによる故障は保証の対象外となります。
	分解・改造・修理はしないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。 本端末、ACアダプターは防水性能を有しておりません。水濡れによる故障は保証の対象外となります。
	可燃性ガス等が発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 可燃性ガス等への引火により火災等の原因となります。
	ガリソンスタンド等、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本端末の電源をお切りください。充電している場合は中止してください。 引火性ガス等が発生する場所で使用すると、火災、やけど、けが等の原因となります。
	異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形等の異常が起きた場合は直ちに使用を中止してください。 上記の作業を行わないこと、火災、やけど、けが、感電等の原因となります。

警告	
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。	
	高所から落下させる、投げつける、踏みつける等強い衝撃を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	接続端子をショートさせないでください。また、導電性物質（金属片、鉛筆の芯等）を接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	使用中や充電中、に雷等で雷ったり、包んだりしないでください。 火災、やけど等の原因となります。
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電等により、電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 可燃性ガス等への引火により火災等の原因となります。
	ガリソンスタンド等、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本端末の電源をお切りください。充電している場合は中止してください。 引火性ガス等が発生する場所で使用すると、火災、やけど、けが等の原因となります。
	異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形等の異常が起きた場合は直ちに使用を中止してください。 上記の作業を行わないこと、火災、やけど、けが、感電等の原因となります。

注意	
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。	
	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	ぐらついた台の上や傾いたところ等、不安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや破損等の原因となります。
	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電等の原因となります。
	コンセントや配線機器の定格を超えて使用しないでください。 タコ足配線等で定格を超えると、発熱による火災、やけど等の原因となります。
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 火災、やけど、感電、故障の原因となります。
	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 けが、感電等の原因となります。
	本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますので、暖めてしまう等して意図せず長時間触れることがないようにしてください。 本端末やACアダプターの温度が高くなることがあります。通電の多い部分に直接長時間触れると、お客様の体質や体調によっては肌のかゆみやかぶれ、かぶれ、低温やけど等の原因となります。
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教え、指示通り行っているか確認してください。 けが、やけど、感電等の原因となります。

本体について	
危険	
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。	
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けが等の原因となります。
	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりする等、過度な力を加えないでください。 本体の破損と、発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けが等の原因となります。
	車、バイク、自転車等の運転中や歩行中に携帯電話を使用しないでください。 交通事故等で定格を超えると、発熱による火災、やけど等の原因となります。
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 火災、やけど、感電、故障の原因となります。
	内部の液が入った場合は、こすらずにきれいな布で十分洗った後直ちに医師の診療を受けてください。 放置すると失明や体調不良の原因となります。 機器に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。
	漏液や、異臭がするときに直ちに使用を中止し、濡れた液体に直接触れないでください。また万が一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。 発火、破裂や、やけど、けが等の原因となります。
警告	
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。	
	雨い部屋で、画面の強い光や火の点滅を見つめてください。 けいれんや意識喪失等の原因となります。こうした経緯のある方は、事前に必ず医師と相談してください。
	本端末が破損、または本体内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。 けが、感電等の原因となります。
	本端末のディスプレイが破損した場合は破損部に触れないでください。 けが、感電等の原因となります。

	SIMカード挿入部分、金属部分に不意に触れたり、ショートさせたり、握ったりしないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障等の原因となります。
	本製品のUSBポートや本製品内のSIMカードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿等)や金属片、燃えやすいもの等の異物を入れないでください。また、SIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障等の原因となります。誤って異物が入った場合は、本製品の電源を切ってください。
	水気のある場所や、湿度にほこりの多い場所等で使わないでください。 本体は防水、防塵仕様ではありません。火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。
	航空機へご搭乗の際は、本端末の電源を切ってください。 航空機内での電波を発する電子機器の使用は制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、必ず本端末の電源をお切りください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。
	医用電気機器等を装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 医用電気機器等に影響を及ぼす原因となります。
	高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器が誤動作する等の影響を及ぼす場合があります。 ※ご注意いただきたい電子機器の例 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災検知器・自動ドア等。 医用電子機器をお使いの場合、機器メーカー又は販売元に電波による影響についてご確認ください。
	内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな布で十分に洗い流してください。 皮膚がかぶれたりする原因となります。
	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは直ちに使用を中止してください。 漏液した液体に引火し、発火等の原因となります。
	ベットのそばに本製品を置かないようにご注意ください。 内蔵電池の発火、漏液等により火災、やけど、けが等の原因となります。

注意	
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。	
	本端末をむやみに振り回さないでください。 周囲の人や物に当たり、故障やけがの原因となります。
	キャッシュカードやクレジットカード、フロッピーディスク等の磁気帯びた磁気記録や電子機器、金属製品を近づけないでください。 近づけると磁気データの消失の原因となります。また、金属片が付着し、けが等の原因となります。
	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、破裂、漏液、環境破壊の原因となります。必ずお住まいの自治体の区分に従って処分してください。
	爪先でタッチパネル操作を行わないでください。 爪が割れる等、けがの原因となります。
	極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 やけどやけがの原因となります。 本体は、動作時の温度：5℃～35℃（ただし36℃～40℃であれば一時的に使用可能です）/湿度：35%～85%（結露なきこと）でご利用ください。
	本端末を絶対に改造しないでください。 改造された機器を使用し場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。
	ディスプレイを見る際は、周囲の明るさや距離に注意してください。 暗い場所や近くで見ると、視力低下等の原因となります。
	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣服などに近づけないでください。 目や皮膚への障害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は洗淨した後に医師の診療を受けてください。
	内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣服などに近づけないでください。 目や皮膚への障害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は洗淨した後に医師の診療を受けてください。
	皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質、体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹等を生じる場合があります。
	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 車速によっては、まれに車載電子機器に影響を与え、安全走行を阻む恐れがあります。その場合は使用しないでください。

充電用機器について	
警告	
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。	
	変圧器（トランスコンバーター等）にACアダプターを繋いで使用しないでください。海外で充電する場合は、海外で使用可能な充電機器で充電してください。 発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	通電状態では接続端子に指や指等身体の一部を触れないでください。 感電、けが等の原因となります。
	雷が降りしたらACアダプターに触れないでください。 雷が降りた場合はACアダプターはコンセントから抜いてください。
	コンセントやシャワーライターソケットに刺した状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に指や指等、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電等の原因となります。
	ACアダプターやUSBケーブルは、首にかがたり身体に巻きつけたりしないでください。 窒息、うつ血等の危険があります。
	コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。 たこ足配線等で定格を超えると、火災、やけど、けが、感電の原因となります。
	指定の充電用機器のUSBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また濡んだケーブル、電源コードは使用しないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。
	指定の充電用機器やUSBケーブルの上に乗る重いものを載せたり引っ張る等無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。
	コンセントに充電用機器を抜き差しする時は、金属類を接触させないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。
	本製品も充電用機器を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

	風呂場等の湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。 感電や故障の原因となります。
	本体が濡れている状態では充電しないでください。 感電や故障の原因となります。
	濡れた手でACアダプターのプラグやUSBケーブルの抜き差しは絶対にしないでください。 火災、やけど、感電や故障の原因となります。
	本体にアダプターを抜き差しする場合は、コードを引っ張ったり斜めに押し込む等、無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
	ACアダプターについてはほりでは必ずふき取ってください。 そのまま放置すると火災、やけど、感電等の原因となります。
	ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプターを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷し、火災、やけど、感電等の原因となります。
	接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形元に戻したりの仕様をゆめてください。 接続端子のショートにより、火災、やけど、感電等の原因となります。
	お手入れをするときには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 抜かないでお手入れをすると火災、やけど、感電等の原因となります。
	充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 火災、やけど、感電等の原因となります。
	水等の液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿等）が付着した場合は、直ちにACアダプターをコンセントから抜いてください。 火災、やけど、けが、感電等の原因となります。

注意	
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。	
	充電中、ACアダプターに長時間触れないでください。 やけど等の原因となります。
	本製品以外の機器への使用をしないでください。 火災、やけど、感電等の原因となります。
医用電子機器について	
危険	
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。	
	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでは携帯電話を使用される場合は、電波によりこれらの装置、機器に影響を与える恐れがあるため、次のことを守ってください。 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方は、携帯電話端末を植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の装着部位から1.5cm以上離して携行および使用してください。 2. 携帯電話の中等距離した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に機内モードに切り替えるか、電源を切るようにしてください。 3. 医療機関の室内では以下のことに注意してご使用ください。 ・手術室、集中治療室（ICU）、冠動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まない。 ・手術室内では、携帯電話の電源を切る。電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。本端末とパソコンをUSBケーブルで接続すると、本端末の電源が自動的に入ることがあるので手術室内では接続しない。 ・ロビー等であっても、付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。 ・医療機関が館々で使用し、持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合（自宅療養等）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカー等にご確認ください。

取り扱い上のご注意	
無線LAN(Wi-Fi)についてのお願い	
本端末は全ての無線LAN（Wi-Fi）対応機器との接続動作を保証するものではありません。無線LAN（Wi-Fi）は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面セキュリティの設定を行っていないときは、悪意のある第三者に盗聴内容を読み取られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。無線LAN（Wi-Fi）機能を使用した通信時のデータや情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 電気製品・AV・OA機器などの電気を帯びているところや電磁波が発生している所で使用しないでください。 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなり、通信ができなくなったりすることがあります（電子レンジ使用時には特に影響を受けることがあります）。テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。近くに複数の無線LAN（Wi-Fi）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用しているなど、正しく検索できない場合があります。航空機内での利用は、事前に各航空会社へご確認ください。	
無線LAN（Wi-Fi）の周波数等についてのお願い	
・無線LAN（Wi-Fi）機能が使用する周波数帯  ・無線LAN（Wi-Fi）機能が使用する周波数帯 2.4GHz帯の周波数帯において、1～13chの各チャンネルを利用できます。 2.4：2400MHzを基準とした周波数帯を使用します。 DS/OF：変調方式がDS-SS、OFDM方式であることを示します。 8：想定される毎千歩距離が80m以下であることを示します。  ・2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。	

2.4GHz帯ご使用上の注意事項	
本端末は全ての無線LAN（Wi-Fi）機能が、2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別装置内蔵機器（免許を要する）、および特定小電力無線機（免許を要しない）、アマチュア無線機（免許を要しない）などの無線機（以下「他の無線機」）が運用されています。 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線機」が運用されていないことを確認してください。 2. 万が一、本端末と「他の無線機」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、ご使用を中断して、電波干渉を避けてください。 3. その他、ご不明な点につきましては、ご購入先へお問い合わせください。	
内蔵電池について	
本製品の内蔵電池はリチウムイオン電池です。 内蔵電池をお買い上げ時には、十分充電されておりませんので充電してからお使いください。 ・高温または低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命を短くします。 ・内蔵電池は本製品を動かなくても少しずつ放電します。長期保管しない場合内蔵電池が放電している場合があります。 ・内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短い場合には寿命ですのでご使用を中止してください。寿命はご使用状況により異なります。 ・内蔵電池はご使用条件により寿命が尽きたに達して放電する場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。	
注意	
・改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用の場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」が本端末に表示されています。 本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効になります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようご注意ください。 ・自動車やバイクを公道で走行中に使用しないようご注意ください。 運転中に本端末を手で保持しての使用、画面に表示された画像を注視することについて、罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護又は公共安全の維持のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行う場合は対象外となります。 ・建物のフロアを近距離で変更しないでください。 故障修理をお断りする場合があります。	

輸出管理規制について	
本製品及び付属品は日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。	
商標について	
・「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ・「Bluetooth」とロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ・「Qualcomm」及び「Snapdragon」は米国及びその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。 ・「Qualcomm Snapdragon」はQualcomm Technologies, Inc.の製品です。 ・「Wi-Fi」とWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。 ・その他の商標名、会社名などは各会社の商標、商標または登録商標です。なお、本文では™、®および®マークを省略している場合があります。 ・本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。	
技術マークについて	
本端末は、電波法並びに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。技術マークは本端末に表示しております。	