

インディ ANC

曲の再生/停止 ▶||

通話の応答/終了 /

どちらかのイヤホンセンサー部を

2回 x



タッチ
センサー

ペアリングデバイス追加方法

どちらかのイヤホンセンサー部を
電源OFFの状態

6秒

音量を下げる

左イヤホンの
センサー部を

1回 x

音量を上げる

右イヤホンの
センサー部を

1回 x

音声検索の起動

どちらかのイヤホン
センサー部を

3回 x

曲戻し

左イヤホンの
センサー部を

2秒

曲送り

右イヤホンの
センサー部を

2秒

3EQモード

Music, Movies, Podcast
切替モードはどちらかの
ボタンを

2回 x + 2回目のタッチは

Tile アプリ&接続

App Store また Google Play
でアプリをダウンロードします。

アプリに従う時に
左右のセンサー部
を1回タップして
ください。



ノイズキャンセリング & アンビエントモード

どちらかのイヤホン
センサー部を

1回 x

+ 2回目のタッチは

➔ ① ANC ON ➔ ② アンビエントモード ON ➔ ③ ANC OFF