

# パイプファン

高須産業株式会社


## 取扱・工事説明書 (保証書付き)

2007D

品名  
PF-100N



PFK-100N



- このたびはパイプファンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのパイプファンを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 特に『安全上のご注意』はご使用前に必ずお読みください。
- お読みになったあとは大切に保存し、必要なお読みください。

### 安全上のご注意

- お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物の損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示(例)で区分して説明しています。

- ① 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中には具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- ② 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。  
図の中には具体的な注意内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。

**警告**

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わない  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。
- お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切るか電源プラグをぬく  
感電やけがをすることがあります。
- メタルス張り、ワイヤス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルス、ワイヤス、金属板とが、電氣的に接触しないよう取り付けます。
- ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入/切しない  
スイッチ火花によりガス爆発の原因になります。
- 分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない  
感電の恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因になります。

**注意**

- 浴室などの湿気の多い場所には取り付けない  
感電および故障の原因となります。
- 運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない  
けがの恐れがあります。
- 異常な振動がするときは使用しない  
本体・部品の落下によりけがをすることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に  
落下によりけがをすることがあります。
- 直接炎のある恐れのある場所には取り付けない  
火災の恐れがあります。
- 取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用する  
けがをすることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
感電やショートの原因になります。
- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に  
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。
- 部品の取り付けは確実に  
落下によりけがをすることがあります。

**お願い**

- 高温になる場所(周囲温度40℃以上)に取付ないでください。
- アルミフレキダクトには取り付けないでください。
- 次のような配管工事はしないでください。
- 換気口を設けてください。

(4)壁埋込パイプを室内側に傾斜する

**使いかた**

■壁取付のスイッチで操作します。

入 運転(換気)するとき  
切 停止するとき

ぬれ手で切/入しない  
感電の恐れがあります。

**お手入れのしかた**

■パネル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3ヶ月に1度を目安として清掃してください。お客様が清掃できない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

**警告** ① ②

**注意** ③

**お願い** ④

**パネルの掃除**

**本体の掃除**

**お手入れが終わりましたら**

TSK 保証書

|      |        |       |       |
|------|--------|-------|-------|
| 型式   | 製造番号   |       |       |
| 保証期間 | お買い上げ日 | 年 月 日 | より1年間 |
| ※お客様 | お名前    | 様 TEL | — —   |
|      | ご住所    |       |       |
| ※販売店 | 店名     | TEL   | — —   |
|      | 住所     |       |       |

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。  
お買い上げいただき誠にありがとうございました。

●お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は本書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

[無償修理規定]

- 施工・取扱説明書や本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、無償修理しますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。ご注意ください。
  - 使用上の誤りや不当な修理・改造により故障・損傷。
  - お買い上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下等により故障・損傷。
  - 一般家庭用以外または業務用として使用された場合の故障・損傷。
  - 火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害・異常電圧その他の外的要因による故障・損傷。
- 施工・取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書に所定の記入がなされていない場合や字句を書き換えられた場合。

3. 下記の場合、修理もしくは保証を致しかねますのでご了承ください。

- 本機の誤使用や指定場所以外での使用による他の機器の故障・損傷あるいはそれにより発生した障害。
- 本機を使用したことにより発生した変色・変形などの傷害。(ご使用のまえに、必ずご確認ください。)

4. 本書は日本国内でのみ有効です。  
This Warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてはご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

高須産業株式会社  
〒311-2404 茨城県潮来市水原3080  
TEL 0299-67-5151 (代) FAX 0299-67-5120  
URL: http://www.takasu-tsk.com E-mail: info@takasu-tsk.com

**アフターサービス/仕様**

1. 故障と思われるなら  
次の表にしたがって調べていただき、なお異常のあるときはかならず電源を切りお買い上げの販売店、または工事に修理を依頼(または相談)をしてください。

| 症 状       | 調 べ る と こ ろ   |
|-----------|---|
| 運 転 し な い | ●ヒューズやブレーカーが切れていませんか?<br>●停電ではありませんか?<br>●羽根に何か当たっていませんか? |

2. 補修用性能部品の最低保有期間  
このパイプファンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 修理などアフターサービスについてご不明な点は  
お買い上げの販売店または工事店にお問い合わせください。

**仕 様** 静圧OPa時の値です。

| 定 格               | 型 式      | 消費電力 (W) | 風 量 (m <sup>3</sup> /h) | 騒 音 (Hz) | 質 量 (kg) |
|-------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|
| 単相100V<br>50/60Hz | PF-100N  | 2.8/3.8  | 52/56                   | 30/32    | 約0.51    |
|                   | PFK-100N | 2.8/3.8  | 52/56                   | 30/32    | 約0.53    |

**愛情点検** ☆長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際の  
ようなことは  
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 音が強い、または回転が鈍っている。
- 運転中に異常音や振動がする。
- ご臭いにお悩みの。
- その他の異常がある。

このような状態のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

**長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について**

■本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

【製造年】 本体に西暦4桁で記載【設計上の標準使用期間】15年  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。  
【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは異なります。

●「経年劣化とは」・・・長時間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■設計上の標準使用期間とは

※設計上の標準使用期間は、運転時間や湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して製造した年から安全に支障なく使用することが出来る標準的な期間です。  
※設計上の標準使用期間は、消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証書に定める無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。  
●設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき算出されています。  
※標準的な使用条件は、【JIS C 9921-2】にて定められています。

| 区 分  | 項 目  | 条 件                                       |
|------|------|---|
| 環境条件 | 電圧   | 単相100V                                    |
|      | 周波数  | 50Hz/60Hz                                 |
|      | 温度   | 20℃ JIS C 9603から引用                        |
|      | 湿度   | 65% JIS C 9603から引用                        |
|      | 設置   | 製品の工事説明書による標準設置                           |
| 負荷条件 | 負荷   | 製品の取扱説明書による定格負荷                           |
|      | 想定時間 | 1年間の使用時間<br>居室 2,193時間/年<br>トイレ 2,614時間/年 |

**お願い**

※本体の目的以外の用途や業務用で使用された場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起き、重大事故に至るおそれが高くなります。このようなご使用はおやめください。  
※標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。  
この場合、製品に表示されている点検期間よりも早期に点検を依頼してください。  
点検期間については下記にお問い合わせください。

高須産業株式会社 長期使用製品相談窓口 受付時間 ●午前9:00～午後5:00  
【電話でのお問い合わせ先】 0299-67-5151 (土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇を除く)  
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

