

# 蓄熱式仮眠マット 取扱説明書

この度は当社の蓄熱式仮眠マットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をお読みください。

トラックDC24Vコンセント専用 家庭用AC100Vコンセントに挿入しないでください。

## 製品の主な仕様

品名:蓄熱式仮眠マット	型式:CNSK24 品番:#14358500
定格電圧:DC24V	消費電力:60W
本体寸法:たて 154cm よこ 46cm	本体重量:3kg
マット本体材質:フェルト	カバー材質: 表・ポリエステル 裏・ポリエステル 65% 綿 35%
コード:2m	表面温度:約50℃(当社測定方法による)

## ⚠安全上のご注意

(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ・低温やけどに注意してください。  
※特に乳幼児やお年寄り、酒酔い時の使用はしないでください。
- ・折りたたんで使用しないでください。
- ・犬や猫などペットの暖房に使用しないでください。
- ・電源は『DC24V』以外で使用しないでください。
- ・蓄熱部に重量物、危険物、スプレー缶等を置かないでください。
- ・異常や異臭を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・水につけたり、水を掛けたりしないでください。
- ・分解、改造はしないでください。
- ・エンジン停止後は、必ず電源スイッチを『切』にしてください。

## 正しい使い方

- ・マットを広げ、平らな場所に設置してください(pa-man ロゴのある方が表、頭側です)。
- ・電源プラグをトラックの『DC24V』コンセント に根本まで確実にセットしてください。
- ・蓄熱する際は、電源スイッチを『入』にしてください。
- ・2時間以上蓄熱して電源スイッチを『切』にした場合、3時間程度の蓄熱状態での使用が可能です(当社設定環境による)。なを、外気温が低い場合は、保温効果が低下します。
- ・仮眠時に使用される際は、電源をスイッチを『切』にして使用してください。
- ・熱いと感じる時は、マット上に毛布等を敷いて調節してください。

## 使用後は

- ・必ず電源スイッチを『切』にして電源プラグを抜いてください。

## お手入れと保管

- ・カバーが汚れた場合は本体より外して洗濯してください。
- ・マット本体は洗わないでください。
- ・カバーを再度取り付ける際、コードの取り扱いに注意してください。

## 故障・修理についての相談は

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル 0120-202-800