

ハードタイプ

※ 本製品は椅子の移動補助を目的とした製品です。床の保護、キズ防止効果はありません。

CHAIR BOOTS
isuisui
HARD TYPE

耐久性
抜群

取付け
簡単

動きが
なめらか

ホコリを
取りやすい

特 長

- スベリ部に硬質樹脂を使用したスベリに特化した商品です。
- 球状なので、デザインチェアなどによく見られる斜めのパイプ脚にも対応できます。
- *底面の形状が平らなため垂直の脚では面で接地するので、さらにスムーズに椅子を動かすことができます。
- 差込口・本体内部の特殊形状により、表示サイズ内であれば丸脚・角脚のどちらにも取付けできます。
- 本体差込口は取付けしやすいやわらかい素材、底面はしっかり支える硬めの素材を使用しています。
- 接地面が小さく、球状のため、ホコリがついても取りやすく、お手入れも簡単です。

用 途

- スチール製や木製の細い椅子脚に取付けて、椅子の動きをスムーズにします。
- 清掃時の椅子の移動や、力の弱いお子様や女性、高齢者の方の椅子移動補助に。
- カーペットやPタイル（硬質プラスチック系床材）等の床、すべり止め加工のされてない店舗のタイル床等に最適。

使用上の注意

- ご購入前に取付ける椅子脚のサイズ・形状と製品の表記が合っているか必ずご確認ください。■転倒による重大なケガ、死亡事故の恐れがありますので、本製品を取付けた椅子を踏み台として使用しないでください。■本製品は、椅子使用時の床との抵抗を軽減させることを目的とした製品です。無音・無傷・無抵抗とするものではありません。床材によっては、細かな傷がつく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や直射日光が当たる場所での使用はしないでください。■椅子のバランスが崩れると装着後に、ガタつき・引きずり音が発生し、床を傷つける恐れがあります。■本製品を取付けた状態で、椅子に座ったまま椅子を移動したり、無理に引きずると製品が外れたり、破損し床を傷つける恐れがあります。■色移行しにくい素材を使用しておりますが、温度やワックス・薬品類・床材の材質等、使用環境により成分中に含まれる油分が染み出す恐れがあります。■使用頻度により、底面が摩耗するとスベリが悪くなります。底面の摩耗は床面へのキズの原因になりますので、新しいものと交換してください。
- 本製品を滑り止め加工の施されたザラザラした床材等には絶対に使用しないでください。また、床上に砂等の異物が落ちていますと傷を付ける原因となります。前もって異物が取扱われた状態にてご使用ください。定期的な清掃をおすすめいたします。■用途以外のご使用はしないでください。誤ったご使用、用途と異なるご使用方法による事故、破損等については一切の責任を負いかねます。■本製品は改良等の目的から仕様・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。

品 名 チェアブーツ イスイスイ ハードタイプ

品 番 ie-011

規 格 丸角脚兼用 M

材 質 本 体:エラストマー樹脂

スベリ部:PP (ポリプロピレン樹脂)

生産国 韓国 製品企画 日本





isuisui ハードタイプ用 特徴

耐久性

スペリ部には硬質樹脂を使用しているため、フェルト等の商品に比べ、摩耗に強く、耐久性があります。ハードな使用でも耐久性に優れます。

※公的試験機関での耐久試験実施済

本製品は、荷重60kgを載せ、約300mmを2,000回往復する荷重耐久試験を実施いたしました。
試験終了後の製品に摩耗や劣化は認められませんでした。

なめらかな動き

底面の形状が平らなため、垂直の脚では床に面で接地することができ、軽い力で椅子を動かすことができます。



取り付け方

床を傷つけないように椅子を裏向きにしてください。イスイスイの差込口を脚の先端に合わせ、奥までしっかりと押し込んでください。

角脚に取付ける場合は、上図のように差込口の星形形状の角と足の角の位置を合わせてからしっかりと奥まで押し込んでください。

4 本の脚に奥までしっかりと取付けできているかを確認してからご使用ください。(奥までしっかりと入っていない場合、外れたり、破損・事故の原因となります。)