




1 データを出力しカッティング




デザインデータをプリンターで出力し
カッティングプロッターでカッティングする。

2 シートのカス取り



PET フィルムからマーク以外の部分を取り除く


3 アプリケーションシートヘリタック



マーク部分にアプリケーションシートをスキージー等で
しっかり密着させる。

アプリケーションシートを PET フィルムシートからはがし
マークをリタックする。

4 貼り付け



リタックされたアプリケーションシートを
所定の位置に合わせる。

スキージーなどでしっかり密着させ、
アプリケーションシートをはがせば完成。

etc. 洗濯強度をさらに上げる方法



	温度	圧力	時間
アイロン	中～高	あてるだけ	10 秒
プレス機	140～160℃	※ g/cm ²	10 秒

洗濯テスト10回クリア。
※JIS L 1930 C4M 法 についてはお問い合わせください。

リケイ紙をマークの上に置く。マーク全体に対し均等に 10 秒ずつアイロンに体重をかけて押し当ててください。

ヒートプレス機での転写は右表を目安に設定してください。

※ ただし圧力はアイロンを当てる程度の極弱めの圧力設定でテストしてください。

洗濯の際はシール貼り付け後 24 時間以上経過したのち裏返しにし、ネットに入れて行ってください。

綿・鹿の子・天竺・エンボスなど生地そのものに凹凸があるものは、粘着が発揮できないケースがあります。
その場合はシールを貼る前、生地にアイロンをかけると改善される場合があります。

[注意事項]

●表面の油分・ホコリ・水分は充分ふき取ってからご使用ください。●防水・撥水加工の物には性能が十分に発揮できない場合があります。●食洗器での使用はできません。●貼り付け後、定着するまで 24 時間以上置いてください。●肌に直接貼ったり口に入れないで下さい。●貼り付けの条件は対象物の素材、形状、状態によって異なります。●貼り付け後加熱する場合は必ずリケイ紙等を当てて行ってください。●粘着面に触れたり貼り直しをすると粘着力が落ちる場合があります。●シールをはがした後、シール痕が残る場合があります。●シールを貼った衣類の洗濯は、裏返しにしてネットに入れて洗濯してください。●ドライクリーニングはしないでください。●漂白剤は使用しないでください。●洗濯後のアイロン掛けは、シール部分に直接熱が触れない様、布生地等をシール部分に被せて行ってください。●綿・鹿の子・天竺・エンボスなど生地そのものに凹凸があるものは、粘着が発揮できない場合があります。その場合はシールを貼る前、生地にアイロンをかけると改善される場合があります。●シールは直射日光・高温多湿を避けてご使用・保管してください。●乳幼児の手の届く場所で使用・保管はしないで下さい。



三登商事株式会社

大阪本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1 丁目 16-20 ムラキビルディング 4F TEL 06-6261-0198 FAX 06-6261-0443
東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草 2 丁目 11-13 江口ビル 2F TEL 03-6231-7603 FAX 03-6231-7604