

ポリカーボネート製花瓶の使い方



水を頻繁に変える必要がある場所に使う。割れる心配がないので、業務効率が上がる。



大きいシリンダーの代わりに、装飾に使用する。持ち運びも楽で、絶対に割れません。



子供やお年寄りの多い場所に使用する。けがの心配もありません。



使用後は、やわらかい布（専用布）などでやさしくあらう。

専用クロスで磨く

ポリカーボネート製品専用のクロス(PVマイクロファイバーポリッシングクロス)をお使いください。清潔で乾いた状態のクロスで優しく撫でるように磨くと、小さな汚れや指紋などを綺麗に取ることができます。強く磨くと細かいキズが付く場合がございますので、ご注意ください。

※クロスを洗う際は、無臭の石鹸かお湯で

手洗いしてください。

※洗濯機で洗う際は、柔軟剤は使用しないでください。

※専用クロス以外もお使いいただけますが、ブラシなどは使わず、柔らかい布で優しく拭いてください。

洗剤を使って洗う

ポリカーボネート製品のお手入れでお使いいただける洗剤は右記となります。

研磨剤の入ったものを使用しますと製品に傷がつく恐れがございます。

- ・ 中性洗剤
- ・ 弱アルカリ性 ※強アルカリ性はお使いにならないでください。
- ・ 酸性系漂白剤を水で薄めたもの、クエン酸等
- ・ 食洗器