


ステンレス作業台 ワゴン引き出し

2156-1 【幅50】
2157-1 【幅73.5】



2156-1 【幅50】

2157-1 【幅73.5】

この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本説明書をお読みいただき末永くご愛用頂きますようお願い申し上げます。
尚本説明書は、保管して時々読み返して頂き正しくご使用ください。

完成図

警告

- 製品の設置は水平な床面においてご使用ください。
転倒や製品が変形する恐れがあります。
- 製品に寄りかかったり、上に乗ったりしないでください。
- ストーブやヒーターの近くに置かないでください。加熱の為、収納品の変形や火災の原因となります。

禁止

- 乗ったり、激しく動かしたり想定以上の重量物を置いたりしないでください。倒れて怪我をしたり床・壁などを傷つけたりすることがあります。
- 本体を移動する際は、天板の物をすべて降ろしてから、サイドの中央より少し上の両側を持ちゆっくりと動かしてください。
無理に本体を引っ張ったり動かしたりすると転倒の恐れがありますのでご注意ください。
- 一箇所に集中して物を置かないでください。表記された耐荷重を守って分散して物を置くようにしてください。
- 用途以外のご使用はしないでください。
- 改造などは行わないでください。

注意

- 本製品の設置場所は絨毯や畳には適しておりません。
- 小さなお子様の誤使用には特に注意してください。
小さなお子様は大人の考え付かない使い方をする恐れがあります。十分注意を払ってください。
- 著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後直ちに乾拭きをしてください。
- 本製品の設置場所は絨毯や畳には適しておりません。
- 製品の異常がないか 1 ヶ月に 1 回程度、定期的に点検してください。

組立手順

〔組み立て場所〕—— 屋外やガレージ等で段ボールなど、柔らかいものを引いた平らな場所で組み立ててください。

〔部品の確認〕—— 各部品の名前と数量を確認してください。

〔用意するもの〕—— ビスに合ったプラスドライバー、ハンマー等。

〔組立のご注意〕—— 組み立ておよび移動時は、手袋をはめると安全に作業できます。



材質／	サイド・横パイプ・背補強:スチール (クロムメッキ) 天板・中棚・下棚・引出し:ステンレス
耐荷重／	天板・下棚:約10kg 中棚:約5kg、引出し:約2kg[均等荷重]
生産国／	日本

天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保証いたしません。

お問い合わせ先

組み立て方や使い方についてのご質問は、最初にこの商品を購入したショップ様にお問い合わせください。

<製造元>株式会社足立製作所

〒953-0026 新潟県新潟市西蒲区伏部613 TEL 0256-72-0117



足立製作所
公式インスタグラム



足立製作所
コーポレートサイト



足立製作所
お問い合わせページ


部品内容

※必ず組立前に部品がそろっているか確認してください。




①サイド左×1枚


②サイド右×1枚



③横パイプ×3本



④背補強×1本




⑤天板×1枚

⑥中棚×1枚

⑦下棚×1枚


⑧引出し×1枚

※保護シートを剥がしてご使用ください。
【保護シートをはがしたものはご使用前でも返品はお受けできません。】



組立方法

1 ①②サイドに③横パイプ④背補強⑥中棚を取付けます。



※⑥ビスの取付けは下側だけにしておきます。


※各ビス等は最初からきつく締めずに仮止めにしてください。

裏面に続きます

2 1 に⑧引出しを取付けます。

⑧引出しに⑤L型コーナーカバーを背面側の角に被せてから①②サイドのレールに合せてを挿入します。

※返しがある方が前側です。




ストッパーの取付け

※必ず⑧引出しを挿入してから取り付けてください。

レールの上側から⑥ブラッシュクリップを指で押し込んで取り付けてください。
(※必ず最後までしっかり挿入してください)


※⑥が固い場合は布を巻いたハンマー等で軽く叩いて下さい。

4 3 に⑥キャスターを取付けます。



※キャスター・ストッパー付き・無しは
お好みで取付け位置を変えてください。

3 2 に③横パイプ⑤天板を取付けます。




※最初に⑤天板を本体に被せ、⑤天板の裏面から③横パイプを①②サイドの間に入れたと取付けし易くなります。

※⑤天板取付けの際、入りにくい場合は側面を広げながら取り付けてください。

※各ビス等は最初からきつく締めずに仮止めにしてください。

5 4 に⑦下棚を取付けます。

※ゆっくり起こして⑦下棚を被せます。最後に傾きがないか確認しながらビス等をしっかり締めてください。



※最初の注意書を守って安全にご使用ください。