

配管カバー取付説明書

型 式
ROP-8101(K)SS
ROP-B101(K)UW

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


梱包部品一覧表

品番	部 品 名	個数	備考
①	配管カバー前板	1	
②	配管カバー横板	1	
③	配管カバー天板	1	
④	カバー取付板上	1	
⑤	カバー取付板下	1	
⑥	化粧ねじ	3	
⑦	本体取付金具A	1	
⑧	本体取付金具B	2	
⑨	⊕トラスタッピンねじ	7	φ4×8

品番	部 品 名	個数	備考
⑩	樹脂座金	7	M4 用
⑪	平座金付⊕小ねじ	2	M4×10
⑫	オールプラグ	1	#10×32
⑬	丸木ねじ	1	φ4.8×32
⑭	絶縁ワッシャーA	1	
⑮	絶縁ワッシャーB	1	
⑯	座金	1	
⑰	固定板	1	

取付方法

- 配管カバー前板①と横板②をねじ⑨と樹脂座金⑩(2本)で取り付けた後、天板③を上からかぶせ、右図のようにねじ⑨と樹脂座金⑩(4本)で取り付けます。
- 本体取付金具B⑧を、固定板⑰を内側に当ててねじ⑨と樹脂座金⑩(1本)で右図のように仮止めしてください。



- 機器本体左側面上のねじ☆1本を取りはずし、取りはずしたねじ☆を使用して、右下図のようにカバー取付板上④を機器本体面に合わせて取り付けてください。
注) カバー取付板上④の2個の取付穴のうち、壁側の穴を利用してカバー取付板上④を取り付けてください。

- 機器本体左側面下のねじ△2本を取りはずし、カバー取付板下⑤を取りはずしたねじ△2本を利用して右図のように機器本体左側面下に取り付けてください。


- 本体取付金具A⑦をねじ⑪1本で右図のように取り付けます。
- 本体取付金具B⑧をカバー取付板上④に取り付けた本体取付金具A⑦にねじ⑪1本で仮止めしてください。

- 本体取付金具B⑧のφ3穴に絶縁ワッシャーA⑭と絶縁ワッシャーB⑮を取り付け、座金⑯・丸木ねじ⑬とオールプラグ⑫各1本で壁面に固定してください。

注) 機器本体と壁面が近い場合など、本体取付金具B⑧が壁面に固定できないときは、本体取付金具A⑦を180°回転させてカバー取付板上④に取り付けてから、本体取付金具B⑧を取り付けてください。



- (6)で仮止めしたねじ⑪1本を締め付けてください。
- 配管カバー本体①②③を機器本体に取り付け、化粧ねじ⑥3本で固定してください。
- 配管カバー本体左側面下の本体取付金具B⑧をスライドさせて床面とのすき間を調節し、(2)で仮止めしたねじ⑨1本で固定してください。



OPU31-1259(00)