



暗号化機能の紹介

1. 初めてパスワード機能をご使用される際、「**Turn on Check Password**」オプションをクリック選択し、初期設定値のアカウントナンバーとパスワードを入力して起動させてください。

初期設定値のアカウントナンバー及びパスワード

アカウントナンバー: USER

パスワード: 0000




アカウントナンバー入力を初めて使用される際は、USER を入力ください。
パスワード入力を初めて使用される際は、0000 を入力ください。

2. パスワード機能使用後、軌跡情報の読み取り或いはGPS設定時に、Photo TaggerにおいてPhoto Tagger上の各機能の起動及び使用の際にアカウントナンバー及びパスワード入力を要求します。
3. アカウントナンバー/パスワード入力が不正確な場合、Photo Taggerにおいて下記の図のように警告メッセージがポップアップされます。



4. 747Proにおいて、各自のアカウントナンバー及びパスワードを設定することができます。当機能を使用する前に、まずパスワード設定機能が起動しているかどうか、ご確認ください。起動後、設定画面が出現し、「Set Password」ボタンを押すことで修正を行うことができます。



Password

Old User Name:

Old Password:

New User Name:

New Password:

Confirm New Password:

OK キャンセル

旧アカウントナンバー入力を初めて使用される際は、**USER** を入力ください。


旧パスワード入力を初めて使用される際は、**0000** を入力ください。

新しいアカウントナンバーの入力

新しいパスワードの入力

もう一度新しいパスワードを入力

5. アカウントナンバー/パスワードをお忘れになった場合、直接「**デバイスリセット**」ボタンを押してください。GPS 再設定が完了後、アカウントナンバー及びパスワードが初期設定値(アカウントナンバーは **USER**、パスワードは **0000**)に戻ります。



[注意] GPS 再設定の際、自動的に記録されていたトラックが消去され、出荷時の初期設定に戻ります。