

操作が簡単な下記の音楽プレイヤーをお勧めします。

## TuneBrowser のご使用方法

### 1. USB オーディオドライバのインストール


●最初に USB メモリの中にあります ASIO ドライバ”setup”を手動でインストールします。

#### 1-1. Windows パソコンの場合


Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit 対応) のパソコンでは専用ドライバのインストールが必須です。

ダウンロードし解凍したフォルダや CD,USB メモリのフォルダ で開くと、以下の画面が表示されます。

下記のようなウィンドウが表示された場合は、[はい] をクリックして下さい。




USB メモリの SaviAudioBravoHDSwPkg\_HsDriverASIOiAP\_20180803\_v3p5p0p2 下の setup を実行してください。




※YD-38432K と PC を USB ケーブルで繋がないで実行して下さい


以下の画面が表示されたら Next> をクリックします。



続けて Next> をクリックします。



さらに Next> をクリックします。




インストールの途中で


「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されたら

[ はい(Y) ] をクリックします。

パソコンの再起動を促す以下の画面が表示された場合は [ いいえ(N) ] をクリックします。



以下の画面が表示されたら Close をクリックします。



途中で再起動を促す画面が表示されていた場合は、上記の画面が終了したらパソコンを再起動させます。

この後に YD-38432K とパソコンを USB ケーブルで接続すると YD-38432K が認識されます


2. TuneBrowser を下記のアドレスにあります。

<https://tunebrowser.tikisoft.net/>

Download をクリックします。



3. 下記のアプリケーションソフトから選択してクリックしてください



The screenshot shows the TuneBrowser download page. A red box highlights the download options, and a red arrow points to the 'Download' header.

## Download

- 正式版: Version 4.9.8
  - デスクトップ版 (Desktop Version)
    - 64bit Version
      - EXE: [TuneBrowser\(x64\)Setup4.9.8.exe](#)
      - ZIP: [TuneBrowser\(x64\)Setup4.9.8.zip](#)
    - 64bit AVX2 Version (AVXとは?)
      - EXE: [TuneBrowser\(x64.AVX2\)Setup4.9.8.exe](#)
      - ZIP: [TuneBrowser\(x64.AVX2\)Setup4.9.8.zip](#)
    - 32bit Version
      - EXE: [TuneBrowser\(x86\)Setup4.9.8.exe](#)
      - ZIP: [TuneBrowser\(x86\)Setup4.9.8.zip](#)
  - UWP版 (UWP Version) (UWPとは?)
    - Windows Store : [TuneBrowser](#)

Get it from Microsoft

## Recent Information

- 4.9.8の正式版を公開しました  
2019-05-17
- 4.9.7の正式版を公開しました  
2019-05-13
- 4.9.6の正式版を公開しました  
2019-05-01
- 4.9.6の先行版を公開しました  
(2019/04/30 1453に更新しました)  
2019-04-25
- 4.9.5の正式版を公開しました  
2019-04-23

## Forum Login


ユーザー名:  
パスワード:  
☐ ログイン状態を保存する  
[登録](#)  
[パスワード紛失](#)

Translate »

4. ダウンロードが終わりましたら“TuneBrowser”をインストールしてください。



5. インストールを開始してください。








6. TuneBrowser を起動します。

#### 6-1. TuneBrowser の設定

ファイル(F) → 設定(P)... を選択します。




## 6-2.DSD 関連の設定

YD-38432K は、ASIO ネイティブには対応していませんので DoP での再生を行うように必ず以下の設定を行ってください。

以下の設定画面で

再生の設定 → ASIO の設定 → BRAVO-HD を選択します。

設定項目が表示されるように  
スクロールバーを下にずらしします。



DSD 関連の設定で

デバイスに DSD データを送出しない に No

DSD モードをチェックできないデバイス に Yes

DoP に対応しているデバイス に Yes


DSD の安定性をチェックする にしない

を設定します。

設定したら OK をクリックします。

### 6-3. ドライバの選択

プルダウンメニューでドライバを選択します。ASIO : BRAVO-HD を選択してください。



7. PCM44.1KHz～384KHz 再生に対応します。

DSD2.8/5.6MHz の DSD 音源の DoP 再生に対応しています。

DSD11.2MHz の音源は PCM352.8KHz に変換されて再生されます。

