

シーラー機機能設定説明表

P1	温度	100～230℃
P3	シール時間	001～030（0.1s～3s）
P4	カップ反応時間	（000～020,0～2s）
P5	シーラー巻き時間	000（印刷ありのシーラー） 001～060（無地のシーラー）

故障コード

E00：センサーの故障

E01：ヒータープレートか加熱ライン故障

E02：上のモールドのモーターの上昇故障（or 微動スイッチ故障）

E03：下のモールドのモーターが出た故障（or 微動スイッチ故障）

E04：シーラーがありません。または電子カメラがシーラーをさぐれません。

E05：下のモールドのモーターが入る故障（or 微動スイッチ故障）

E06：上のモールドのモーターがダウンする故障（or 微動スイッチ故障）

E07：セフティドアが触りました。

停止機能：自動ライトか手動ライトが点滅し、
停止ボタンを押して、キャンセルできます。