


# オートシーラー機・電子カメラ

シールする時、シーラーが回ってシールできない  
(E04 故障) 場合、電子カメラを調整してください。方法：



1. シーラーが電子カメラの溝を通すことをご確認をお願いします。
2. シーラーの透明の部分に電子カメラの溝を通してください。
  - 1) 赤いライトオン：時計周り方向で弱く調整して、ライトがオフになります。  
シーラーの感应点を電子カメラの溝に入れて、赤いライトがオンします。
  - 2) 赤いライトオン：感应点を溝に入れて、反時計周りで調整して、  
赤いライトがオンになればいいです。感应点を移しライトがオフします。
3. 半分のシーラーだけシールする場合、シーラーのデザインは電子カメラの溝に入っているか確認してください。  
間違って感应したら、電子カメラを少し後ろに移してください。