



**【SW】**  
**イルカ**  
**スイング**

**39** ピース


**【注意】**

本製品の対象年齢は**15歳以上**です  
対象年齢に満たない方がご購入の際には  
**必ず最初から保護者の方が  
組み上げる様にして下さい  
(一度パーツを破損させた製品は  
大人の方が引き継いでも  
完成が困難になります)**

**【組み立ての前に】**

- ※わかりにくい場合は完成図や後の行程の画像を参考にして下さい。
- ※接着の指示がない箇所は一旦完成させた後、抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

接着の場合は○辺り(どちらか一方)に接着剤を塗布し  
○同士が**当たる所まで**差し込んで下さい







また面に対して辺を接着する場合も  
それぞれが**当たる所( | 部 )**まで差し込んで下さい



**【注意】**

上図説明にご注意下さい  
パーツが浮いて接着されると完成できなくなります


## 【番号表】



本組立図に出てくる別途ご用意頂く必要がある物  
カッター・木工ボンド・ピンセット・輪ゴム・ティッシュ  
重り (10円玉 2~5枚等)

1


※この組立図はお買い上げの製品と  
配色が異なる場合があります




【注意】

- ※台紙から取外す際はカッター等をご使用下さい。
- ※接着指示のある箇所は木工ボンド（推奨）等で接着して下さい。また指示のない箇所は完成後に抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。


2



A2 に B5b・B6b を差し込み**接着**します  
 また A1 に B5a・B6a を差し込み**接着**します



3



①～②A2 に A1 を差し込みます


※接着厳禁

前後のフックを避けて①B5a(B6a) に B5b(B6b) をあてがい

②前後のフックをはめ込みます

後部フックがフラットになっている事を確認し


③B8 を差し込み接着し ④A7 を差し込み接着します



1番シート

B8

4



この様になります



5

A3L

4


A4L

の左側面に A3L・A4L を差し込みます

※接着厳禁

※次図参照


2番シート A4L



A3L

1番シート

6




①前後のフックを避けて B5ab・B6ab 部を最後まで差し込み

※接着厳禁


②前後のフックをはめ込みます

7




この様になります

8



反対側（右側面）も同様にはめ込みます




9




※ 8 の切れ込みには  
差し込みません

8



4番シート E11




8 に E11 を差し込みます ※接着厳禁

※ 8 の切れ込みには差し込みません

※E11 が最後まで差し込めない場合は事前にハメたフックが  
大きく外れている可能性があります


※次図参照

10



- ① E11 を B2a を差し込む切れ込みのそばに寄せます
- ② B2a を差し込みます ※**接着剤不要**
- ③ B2b の B2a と触れる断面に**接着剤**を塗り
- ④ **9** に差し込み**接着**します

2 番シート




B2b





B2a

1 番シート



この様になります

12



①～⑨⑩と同じ要領で⑪に

B3a・B3b・B4a・B4b・B1a・B1b・B7a・B7bを①～⑨の順に差し込みます

※①は⑩の①と同様にE11を添えて平行に揃える行程ですが

反り等がなく既に平行になっている場合は特に行なう必要はありません


②④⑥⑧は接着不要です

③⑦⑤⑨は⑩の③と同様に接着剤を塗り接着して下さい

⑩A8(x2)を差し込み接着します




13




この様になります

14




- ① **13**の軸の左右を下側のフックの向き(上図○部)に注意し E2(x2) で挟みます  
 ② E4 を切れ込みを下にして差し込みます

3番シート



15




- ① **14**の反対側から出た切れ込みに E5 を差し込み**接着**し  
 ② E3 を差し込み**接着**します

3番シート




16




この様になります

17



E8


- E8の折り曲げ線(上図一部)(x4)を折り曲げます  
※裏表を見比べて線が繋がっている面が山折り側です  
※逆折り厳禁 破損します



3番シート


E8

18



片側についている突起を反対側の穴に差し込みます  
※次図参照

19



**18**の切れ込み(上図○)のない側面に E9 を差し込みます


①突起を目安に E9 を差し込み

②○の辺りをしっかり押さえて

③下に押し下げます


④上下突起がしっかりはまっている事を確認します

3番シート



E9

20



このようになります



21



16



20




16に20を差し込み接着します

22




この様になります


23



- ① E1 に E6(x2) を差し込み**接着**します  
 ② その後フック (上図○部) がない側の切れ込みに E7 を差し込み**接着**します




24




この様になります

25




- ① **24** のフック部を少し開きます  
※開きすぎると破損します
- ② **24** の軸を **22** の穴に通します  
※次図参照

26



22をこの位置まで持ってきた後  
E3がE6の上にある様に  
22を←の方向に倒します  
※次図参照


27



- ① **22**を←方向に  
スライドさせて
- ② E6の穴に E3の突起を  
差し込める(左図○)状態にして
- ③ **22**を→方向に起こして  
垂直に戻します


28

1



上図○部がはまっている事を確認し  
27に E7 を差し込み接着します


4 番シート



E7




29



この様になります

30




29



29 に輪ゴムをかけて重りを入れます

※本組立図では 10 円玉を重りにして説明しています  
重りケースの内寸は 23x23x16mm になります  
その中に収まるサイズで比重が重い素材であれば  
10 円玉以外でも代用が可能です




重りの量でスイングの仕方が変わります  
軽すぎるとスイングせず  
重すぎると重りに引っ張られてしまい  
スイング量が減ったり  
転倒する場合があります  
重りの量を調節して

お好みのスイングを見つけて下さい  
※本製品は 10円玉 2枚 (約 9g 相当) を  
基準に増減させて下さい

※スイング中に重りが動くと  
相殺されてスイング量が減ります  
重りケース内で重りが動く場合は  
ティッシュ等で隙間を埋めて下さい

32




重りの量が決まったら輪ゴムを外し **19** と同じ要領で **31** に E10 を差し込みます


※接着厳禁

①突起を目安に E10 を差し込みます

※②～④次図参照




33




- ②○の辺りを押さえて
  - ③下に押し下げます
  - ④下突起がしっかりはまっている事を確認します
- ※重り調整等でフタをはずす際は
- ②の辺りを押さえて
  - ③を引き上げます

34



この様になり完成です

35



【完成图 1】